



## DICAS

# REGULARIZAÇÃO DE PISOS INDUSTRIAIS

### RECOMENDAMOS O USO DE:

- Desempenadeira Metálica Lisa ou Caixa Niveladora de Argamassa (Screed Box);
  - Rolo Lã de pelo Curto ou Veludo;
  - Bandeja Plástica para Mistura e para aplicação de pintura.
1. Remova contaminações químicas; agentes desmoldantes; impregnações superficiais e profundas; pinturas e formadores de película, assim como partículas soltas da área
  2. Realize previamente uma uniformização da área de correção
  3. Assegure a presença de uma adesão adequada e confiável. Sulcos de ancoragem devem ser feitos em todas as extremidades
  4. Assegure-se que o substrato esteja totalmente seco para que haja uma aderência perfeita
  5. Regularize todo o piso, aplicando o BAUTECH CRET HF e após, utilize um rolo de lã pelo curto ou veludo seco para uniformizar o acabamento. Aguarde de 12 a 24 horas e siga para o próximo passo.
  6. Para imprimação da pintura, aplique o BAUTECH PRIMER EP em uma demão única/ Aguarde de 4 a 24 horas para iniciar a segunda etapa

7. Realize o acabamento final, aplicando o BAUTECH TINTA PU em 2 a 3 demãos, sempre respeitando o intervalo de 8 até 24 horas entre demãos.

### IMPORTANTE

Tráfego leve: Aguardar 24 horas após a aplicação da última demão para liberação.

Tráfego pesado: Aguardar 48 horas após a aplicação da última demão para a liberação.

**Obs:** os tempos citados são para condições climáticas a 23°C. A variação da faixa de temperatura pode influenciar nos tempos de cura citados.

### PROTEÇÃO / CONSIDERAÇÕES

É recomendado utilizar EPI's pertinentes a cada produto. Em caso de dúvidas, vide FISPQ's.

As informações contidas acima são ilustrativas com os passos recomendados para impermeabilização de laje. Sendo assim, podem ser modificadas conforme a necessidade e/ou peculiaridade de cada local a ser aplicado. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.

