



DICAS

TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TETO DE BANHEIRO

1. Deixe o substrato liso, firme, seco e limpo.
2. O produto já é fornecido pronto para uso, bastando apenas igualá-lo rapidamente, sem a necessidade de adicionar água.
3. Para aplicação/pintura, utilize rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias.

