

PINTURA IMPERMEÁVEL PARA TETO DE BANHEIRO

Veja os produtos, materiais para aplicação, cuidados, preparo do produto, consumo de produto, aplicação, liberação e considerações para pintura impermeável para teto de banheiro.



MATERIAIS PARA APLICAÇÃO



Pincel



Pincel



Rolo de Pelo Curto

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Antes da aplicação é necessário efetuar o preparo do substrato, segue alguns cuidados necessários:

Superfície de Gesso ou Massa Corrida: Lixar até obter um substrato liso, firme, seco e limpo. Para superfícies novas, aguardar a secagem total do gesso e da massa corrida aplicada.

Superfície com umidade: Identificar a origem, aguardar a secagem completa do substrato e eliminar a umidade.

Reboco Novo: Lixar até obter um substrato liso, firme, seco e limpo. Aguardar 14 dias antes de aplicar um produto de acabamento sobre o mesmo, como por exemplo: massa acrílica, massa corrida, massa de PVA e pintura.

Superfície com bolor: Lavar a superfície com uma solução de água sanitária e água, diluindo 1 parte de água sanitária para 1 parte de água.

Remover esta solução com auxílio de uma esponja e água em abundância. Lixar até obter um substrato liso, firme, seco e limpo.

Importante: o local deve estar totalmente seco antes de receber a aplicação da BAUTECH TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TETO DE BANHEIRO.

CONSUMO DO PRODUTO

Rendimento: um galão de 3,6 L da BAUTECH TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TETO DE BANHEIRO, rende de 15 a 20 m². Aplicado em 2 a 3 demãos.

APLICAÇÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos, dependendo da absorção do substrato, utilizando rolo de lã de pelo curto ou pincel de cerdas macias. O tempo entre demãos é de 4 horas.



LIBERAÇÃO

Secagem final: 4 horas

Secagem entre demãos: 4 horas

Secagem ao toque: 1 hora

PRODUTOS UTILIZADOS



BAUTECH TINTA
IMPERMEABILIZANTE
PARA TETO DE BANHEIRO

