

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANTO DE PAREDE PERTO DO RODAPÉ DE PAREDE

Veja os produtos, materiais para aplicação, cuidados, preparo do produto, consumo de produto, aplicação, acabamento e considerações para impermeabilização de canto de parede perto do rodapé de parede.



MATERIAIS PARA APLICAÇÃO



Balde Dosador



Desempenadeira Metálica Lisa



Lixa para Parede malha 120

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Antes da aplicação é necessário efetuar o preparo do substrato, segue alguns cuidados necessários:

Preparação do local: para aplicação do **BAUTECH RODAPÉ** é necessário a remoção da pintura, massa corrida, gesso ou massa fina, chegando até o reboco, este procedimento deve ser feito com uma altura mínima de pelo menos 1,30 m, contando a partir do nível do solo mais alto que estiver em contato com a parede em questão.

Reboco: para receber a aplicação do **BAUTECH RODAPÉ** o reboco precisa estar firme, sem partes soltas ou falhas, tais como: imperfeições, buracos e fissuras, se isto ocorrer é necessário corrigir antes da aplicação.

Correção de falhas e imperfeições: corrigir buracos e algumas imperfeições no reboco utilizando o **BAUTECH RAPDEZ** deixando a superfície plana

Correção de fissuras: corrigir as fissuras existentes no reboco utilizando o **BAUTECH ACABA TRINCA**.

Limpeza: após a remoção da pintura, massa corrida, gesso ou massa fina e possíveis correções do reboco, limpar todo o local removendo partículas soltas e sujeiras impregnadas, deixando a superfície pronta para aplicação.

CONSUMO DO PRODUTO

Rendimento: após a mistura, 1 balde de 12 Kg de **BAUTECH RODAPÉ** rende até 5 m², considerando a aplicação feita em apenas 1 camada

APLICAÇÃO

1ª Etapa: após preparo, aplicar o **BAUTECH RODAPÉ** utilizando uma desempenadeira metálica lisa, preenchendo todo local, nivelando e deixando plano (procedimento



de aplicação parecido com o produto massa corrida).

2ª Etapa: após a aplicação aguardar 1 hora para secagem, então lixar o local utilizando lixa para parede # 100 ou 120, deixando a superfície lisa e plana.

OBS: se o nivelamento e/ou acabamento não estiverem satisfatórios aplicar uma 2ª camada repetindo o processo de aplicação.

ACABAMENTO

Após a aplicação o **BAUTECH RODAPÉ** pode ficar exposto a Sol e Chuva como produto final,

pois possui uma excelente estética, se preferir pode receber a aplicação de pinturas acrílicas, massas corridas e gesso como acabamento.

CONSIDERAÇÕES

As informações contidas acima são ilustrativas com passos necessários para impermeabilização paredes próximo ao rodapé, desta forma podem ser modificadas conforme a necessidade e/ou peculiaridade de cada local a ser aplicado, em caso de dúvidas, entrar em contato com Departamento Técnico da **BAUTECH**.

PRODUTOS UTILIZADOS



BAUTECH ACABA TRINCA



BAUTECH RAPPEZ



BAUTECH FITA TRINCA